



マチがずれていて開けやすい イージーオープンレジ袋

Easy Open Shopping Bag

レジ袋のマチを‘あえて’ずらして
両端にできたマチを横に引っ張るだけで
簡単に開くことができます。
指を濡らす必要もないため、衛生的です。

両端を持って！



ひっぱるだけ！

商品バリエーション

品名	色・仕様	サイズ(mm) たて×よこ×マチ幅	厚み (mm)	袋入数	ケース 入数	JANコード	品番
イージーオープンレジ袋 8号	乳白・長舌片	340×160×90	0.012	100枚	10冊	4550684014825	EOS-08WL1
イージーオープンレジ袋 12号	乳白・長舌片	380×180×110	0.012	100枚	10冊	4550684014832	EOS-12WL1
イージーオープンレジ袋 16号	乳白・長舌片	460×190×120	0.013	100枚	10冊	4550684014849	EOS-16WL1
イージーオープンレジ袋 20号	乳白・長舌片	460×210×130	0.014	100枚	10冊	4550684014856	EOS-20WL1
イージーオープンレジ袋 25号	乳白・長舌片	480×210×130	0.014	100枚	10冊	4550684014863	EOS-25WL1
イージーオープンレジ袋 30号	乳白・長舌片	480×260×130	0.016	100枚	10冊	4550684014870	EOS-30WL1
イージーオープンレジ袋 35号	乳白・長舌片	530×260×130	0.016	100枚	10冊	4550684014887	EOS-35WL1
イージーオープンレジ袋 45号	乳白・長舌片	530×300×140	0.018	100枚	10冊	4550684014894	EOS-45WL1
イージーオープンレジ袋 60号	乳白・長舌片	580×350×150	0.022	100枚	5冊	4550684014900	EOS-60WL1